

Monteringsanvisning badkar

Observera innan montaget av fötterna påbörjas! Om fötterna riskerar att utsättas för direkt väta bör de kromade och mässingspläterade först lackeras med klarlack. Det ligger i gjutjärnets natur att det finns små porer i ytan vilket kan orsaka rostutfällningar vid direkt väta. Fötter som endast är grundlackerade eller helt obehandlade ska alltid ytbehandlas för att stå emot fukt. Vitmaljerade fötter, fötter i matt nickel och fötter i homogen mässing behöver ej ytbehandlas. Normal användning kräver ingen åtgärd.

Observera även att monterade fötter inte får belastas från sidan vid vändning av badkaret då detta kan medföra skador på infästning och material. Fötterna ska monteras med karet rättvänt. För att utföra det på enklast vis kan man ställa badkaret på någon form av förhöjning som sedan tas bort när fötterna är monterade.

Med varje kar följer ett paket med fötter (om dessa inte redan är monterade, det är ett badkar med utvändig sarg eller piedestal), en bottenventil, en bräddavloppsbricka (till badkar med bräddavloppshål) och ett avloppsrör med tillhörande krök.

- Varje fot är invändigt märkt med en bokstav. I karets botten finns samma bokstav instansad och visar var foten ska sitta (gäller ej symmetriska badkar och inbyggnadsbadkaren där fötterna kan placeras i valfri infästning).
- Skjut först in skruven i uttaget. Om skruven kärvar något vänd på skruven eller prova annan skruv.
- Håll upp foten med skruven genom fotens montagehål och trä på bricka. Skruva därefter fast mutter med handkraft.
- Tryck foten mot karets centrum så långt som möjligt innan fastdragning med verktyg påbörjas. På så sätt kan man normalt se om foten behöver justeras i sidled eller vinkel innan slutmontage sker. Håll fast foten så medan skruven spänns med verktyg.
- Drag inte åt skruven med full kraft men spänn skruven så att foten sitter fast ordentligt! Uttaget sitter som en del av botten under emaljen och för hårt åtdragande kan orsaka spänningar i emaljen och framtida sprickor. Det går att skjuta foten lite fram och tillbaka vid montaget för att få den att passa så bra som möjligt. Det kan även löna sig att skifta fötterna för att få bättre passform. Observera att fästläppen på badkarsfoten normal inte hamnar i samma vinkel som fästskåran i badkaret. Detta är inget fel.
- Badkaren är alla utrustade med justerbar skruv på fötter, sarger eller piedestaler för att kunna vägas in på ojämnt underlag. Avsluta montaget med sådan invägning.
- Släpp ned bottenventilen med dess tunna vita skumpackning i badkarets avloppshål. Låt någon hålla mot uppifrån och trä på en packning underifrån (välj den av de medföljande packningarna som gör att tillräckligt med gänga fortfarande sticker fram på undersidan). Skruva fast avloppsvinkeln (tillika infästningsmuttern) underifrån så att utloppet kommer att peka mot golvbrunnen i åtdraget läge.
- Anpassa avloppsröret i lagom längd så att det når avloppsbrunnen.
- Montera avloppsröret på vinkeln och drag åt dess infästning så att packningen tätar och röret sitter fast.

Om badkaret är utrustat med bräddavloppshål så skall det täppas för med medföljande bräddavloppsbricka.

- Dela bräddavloppsbrickan mellan den vita skumpackningen och den transparenta gummipackningen genom att skruva isär delarna
- Håll bräddavloppsbrickan med vita skumpackningar på insidan av karet och skruva fast de övriga delarna från utsidan.

Skötselanvisning badkar

Rengöring:

Använd endast milda rengöringsmedel utan tillsatser som är olämpliga för badkarsemalj, utvändigt lack och badkarsfötter av metall. Använd aldrig rengöringsmedel med syror eller slipmedel vilken kan orsaka skador som ej går att reparera (rost, emaljskador eller skadad lack). Vanlig såpa eller tvålatten är utmärkt. Använd en ren trasa eller svamp utan slipande funktion.

Underhåll:

För att emaljen skall behålla sin glans skall badkaret torkas av ordentligt efter rengöring och användning. Om detta inte sker kommer olika ämnen (t.ex. kalk) som finns kvar där vattendropparna torkat in att så småningom fastna på emaljytan och matta glansen.

Undvik att badkarsfötterna utsätts för direkt väta då detta kan medföra rostutfällningar. Detta är fullt normalt och kan undvikas genom att klarlacka fötterna innan montage (se monteringsanvisning). Om fötterna ändå utsätts för direkt väta ska de torkas torra med trasa för att förhindra att rostutfällningar uppstår. Användande av rengöringsmedel med syror på badkarsfötterna kommer ofelbart att leda till att de börjar rosta.

Rengör aldrig grova skor, overaller etc. från grus och smuts i badkaret. Grus, liksom olje och asfaltrester är farligt för alla typer av emalj genom antingen mekanisk (repor) eller kemisk påverkan. OBS!

Det finns i handeln rengöringsmedel som sägs lämpa sig för badrum-kakel etc. En del av dessa medel är mycket starka eller innehåller syror vilket inte är lämpligt för denna typ av produkter.