

Monteringsanvisning

BYGGFABRIKEN

Vädringsbeslag för utåtgående fönsterbåge, art nr 537-203 och 537-204.

Obs, skriv ut anvisning skalenligt och klipp ut mallen för monteringsanvisning.

