

BYGGFABRIKEN



MONTERING AV TRYCKE

- 1 Tryck i roddarpinnen i den ena tryckeshalvan så långt som möjligt och spänn stoppskruven med den medföljande insexnyckeln.
- 2 För igenom roddarpinnen genom låskistan i dörren med stoppskruven neråt. Glöm inte att trä på rosetten/långskylten först.
- 3 För på den andra tryckeshalvan genom den andra rosetten/långskylten på roddarpinnen från andra sidan, så långt det går. Spänn stoppskruven med insexnyckeln.

OBS! Stoppskruvarna ska sitta på undersidan av trycket.